

Einlernen der Funkfernbedienung für THOMAS MULTI CLEAN X10 PARQUET



- Den Powerschalter am Gerät drücken und solange gedrückt halten, bis der Stecker des Gerätes in eine Steckdose gesteckt wurde.



- Den Schalter loslassen → grüne „min“-Lampe leuchtet.
- Solange die grüne „min“-Lampe leuchtet, die Funkfernbedienung drücken und solange gedrückt halten, bis mindestens 2 grüne Lampen am Schalter des Gerätes aufleuchten.



- Die Funkfernbedienung ist somit eingelernt.